

Hausregeln Biomassekraftwerk

September 2023

ennatürlich

aardwarmte

Willkommen bei Ennatuurlijk Aardwarmte!

Das Biomassekraftwerk von Ennatuurlijk Aardwarmte ist ein vollautomatisches Kraftwerk, das die meiste Zeit unbemannt ist. Es ist jedoch möglich, Ihre Ladung den ganzen Arbeitstag über zu entladen (ausnahmsweise am Wochenende). Hiermit möchten wir Sie auf die auf dem Gelände von Ennatuurlijk Aardwarmte geltende Hausordnung aufmerksam machen.

Allgemeines

- Auf dem Gelände von Ennatuurlijk Aardwarmte gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung;
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 km/h;
- Es ist nicht erlaubt, auf dem Gelände von Ennatuurlijk Aardwarmte im Lkw zu schlafen oder zu übernachten;
- Halten Sie unser Gelände sauber.

Zugang zum Gelände

- Jeder Lieferant hat einen eindeutigen Zugangscode, um das Tor zu bedienen.
- Dazu können Sie die Zifferntastatur rechts neben dem Eingangstor verwenden.
- Wenn Sie keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Auftraggeber, um den Code anzufordern.
- Das Ausgangstor öffnet sich automatisch.

Entladen

- Die Entladezeiten sind vorzugsweise zwischen 06:00 und 18:00 Uhr;
- Auf dem Gelände ist das Tragen von Sicherheitsschuhen und Warnkleidung vorgeschrieben;
- Das Entladen erfolgt in den zu diesem Zweck vorhandenen Entladegruben;
- Es ist strengstens untersagt, die Entladegruben zu betreten, unter Zäunen hindurchzugehen, über Zäune zu klettern und Arbeitsbereiche zu betreten, die abgesperrt wurden;
- Bei geöffneter Schranke ist es verboten:
 - Auf dem Betonrand der Entladegrube zu stehen, zu sitzen oder sich dagegen zu lehnen;
 - Mit Kopf, Armen, Beinen oder anderen Körperteilen über den Betonrand hinauszuragen.
- Lassen Sie den Motor des Lkw nicht unnötig laufen, um die Geruchs-, Umwelt- und Lärmbelästigung zu minimieren;
- Stellen Sie immer den Motor ab und ziehen Sie die Handbremse an, wenn Sie das Fahrerhaus Ihres Lkw verlassen;

Rauchen, Alkohol und Drogen

- Rauchen und offenes Feuer sind auf dem Gelände verboten;
- Es ist verboten, auf dem Gelände unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen und diese Mittel zu konsumieren.

Vorfälle/Schäden

Melden Sie unsichere Situationen, einen Unfall, eine Kollision oder Schäden an Material, Ausrüstung oder Umwelt über die Alarmrufnummer: +31 8800 48 555

Beleuchtung nach Sonnenuntergang

Die Beleuchtung der Entladegrube wird beim Öffnen des Tores automatisch eingeschaltet. Sie haben dann eine Stunde Zeit, um die Ladung zu entladen. Nach dieser Stunde schaltet sich die Beleuchtung automatisch wieder aus.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ennatuurlijk Aardwarmte



Ennatuurlijk Projecten B.V.

Agriport 201

1775 TA Middenmeer

088-00 48 500

www.ennatuurlijkaardwarmte.nl