

# Regulamin obiektu Elektrownia na

Wersja z września 2023 r

## Witamy w Ennatuurlijk Aardwarmte!

Elektrownia na biomasę Ennatuurlijk Aardwarmte to elektrownia w pełni zautomatyzowana, która przez większość czasu pozostaje bez nadzoru. W dni robocze można jednak w dowolnym czasie dokonać tu rozładunku (wyjątkowo w weekendy). Pragniemy zwrócić uwagę na regulamin wewnętrzny, który obowiązuje na terenie elektrowni Ennatuurlijk Aardwarmte.

### Zasady ogólne

- Na terenie elektrowni obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym;
- Maksymalna prędkość to 15 km/h;
- Zabrania się spania i nocowania w ciężarówce na terenie;
- Wspólnie dbamy o czystość naszego terenu.

### Dostęp do teren elektrowni

- Każdy dostawca ma unikalny kod dostępu do otwierania bramy.
- Kod ten można wprowadzić na klawiaturze numerycznej po prawej stronie.
- Jeśli nie masz kodu, skontaktuj się ze swoim klientem.
- Bramka wyjściowa otwiera się automatycznie.

### Rozładunek

- Rozładunek jest najlepiej możliwy w godzinach od 06:00 do 18:00;
- Na terenie zawsze należy nosić obuwie ochronne i odzież o wysokiej widoczności (odblaskową);
- Rozładunku zawsze należy dokonywać w wyznaczonych kanałach rozładunkowych;
- Surowo zabrania się wchodzenia do kanałów rozładunkowych oraz przekraczania barierek, przechodząc nad nimi lub pod nimi, a także wchodzenia do odgradzonej strefy roboczej;
- Gdy brama jest otwarta, zabrania się:
  - stawania, opierania się i siadania na betonowej krawędzi kanału rozładunkowego;
  - wysuwania głowy, ramion, nóg i innych części ciała poza betonową krawędź kanału rozładunkowego.
- Aby do minimum ograniczyć nieprzyjemny zapach, wpływ na środowisko i hałas, nie pozostawiaj niepotrzebnie włączonego silnika swojej ciężarówki;
- Przed opuszczeniem kabiny ciężarówki zawsze wyłącz silnik i zaciągnij hamulec ręczny.

### Palenie, alkohol i narkotyki

- Na terenie elektrowni obowiązuje zakaz palenia i używania otwartego ognia;
- Na terenie elektrowni zabrania się przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także odpowiednio spożywania lub zażywania tych substancji.

## Incydenty/uszkodzenia

Zgłaszaj niebezpieczne sytuacje, wypadki, kolizje lub uszkodzenia materiałów i sprzętu oraz szkody środowiskowe, dzwoniąc pod numer: +31 8800 48 555

## Oświetlenie po zachodzie słońca

Oświetlenie kanałów rozładunkowych włącza się automatycznie po otwarciu bramy. Będziesz mieć godzinę na rozładunek, a po tym czasie światła automatycznie się wyłącza.

Dziękujemy za współpracę.

Ennatuurlijk Aardwarmte



**Ennatuurlijk Projecten B.V.**

Agriport 201

1775 TA Middenmeer

088-00 48 500

[www.ennatuurlijkaardwarmte.nl](http://www.ennatuurlijkaardwarmte.nl)